



Montage - und Gebrauchsanleitung

Edelstahlwaschbecken

Beschreibung

- Das Edelstahlwaschbecken kann je nach Ausführung an die Wand befestigt oder auf den Boden gestellt und festgeschraubt sowie mit einer Wand- oder Ständerbatterie ausgestattet werden.
- In Becken ohne Batterieöffnung in der Standardausführung kann diese auf Wunsch ausgeschnitten werden,
- bei Becken mit Batterieöffnung kann diese wiederum zugeschweißt oder mittels einer Edelstahlkappe verschlossen werden.

Installation

Bauseitige Vorbereitung

1. Wasseranschluss Tr 1/2" je nach Beckentyp
2. Abflussanschluss für Rohr d=40 (50)
3. Anschlusskabel CYKY 2Ax1,5 – 12 V, 50 Hz von der Stromquelle ZAC, falls eine automatische Batterie eingesetzt wird

Montage des Ausgusses

1. Obere Befestigungsleiste (falls vorhanden) oder Waschbecken mittels Schrauben in Dübel an der Wand befestigen. Ständerbecken im Fußboden befestigen.
2. Batterie montieren.
3. Siphon an den Abfluss anschließen.

Lieferumfang

- Edelstahlbecken 1 Stk.
- Kunststoffsiphon 1 Stk.
- Befestigungsmaterial 1 Satz

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist aus Edelstahl gemäß ČSN 17 240 (AISI 304) hergestellt und darf nicht in chemisch aggressiver Umgebung eingesetzt werden.
- **Zum Reinigen keine chlorhaltigen Mittel verwenden !**
- Empfohlene Reinigungsmittel der Firma WÜRTH:
 - Metallpolitur – Best.-Nr. 893 121 1,
 - Edelstahlreiniger – Best.-Nr. 0893 121 – K.