



Montage- und Gebrauchsanleitung

RM 2.1 – Starkstromkasten für 2-3 Verbraucher

RM 2.2 – Starkstromkasten für 4-5 Verbraucher

Technische Grunddaten

Versorgungsspannung:	3 x 230V, 50 Hz
Anschlussleistung:	max. 3600 W pro Ausgang (je nach Verbraucher)
Ausgangsspannung:	12 V AC für die Versorgung der Münzautomaten 230 V AC für die Versorgung der Münzautomaten
Auslösestrom des Fehlstromschalters:	30 mA
Webseite:	RM 2

Beschreibung

- Der Starkstromkasten RM 2 ist nicht für separaten Betrieb bestimmt, sondern dient als Ergänzung zum Münzautomaten MAP 2. Der Kasten wird in 2 Ausführungen hergestellt – RM 2.1 für 3 Verbraucher und RM 2.2 für 5 Verbraucher.

Installation

Bauseitige Vorbereitung

- Stromzuleitung 3 x 230V, 50 Hz
- Verbindungskabel vom Kasten zu den Steckdosen für die Verbraucher
- Verbindungskabel mit mindestens 6 Funktionadern zwischen Kasten RM 2.1 und Münzautomat (2 Adern Stromversorgung 12V, 1 gemeinsame Ader der Schalterkreise und 3 Adern für die Schalterkreise der einzelnen Verbraucher)
- Verbindungskabel mit mindestens 8 Funktionadern zwischen Kasten RM 2.2 und Münzautomat (2 Adern Stromversorgung 12V, 1 gemeinsame Ader der Schalterkreise und 5 Adern für die Schalterkreise der einzelnen Verbraucher)

Montage

1. Starkstromkasten befestigen – Schrauben in Dübel
2. Anschlusskabel 3 x 230V an die Eingangsklemmen anschließen
3. Anschlusskabel an die Ausgangsklemmen anschließen – deren andere Enden sind an den der jeweiligen Umgebung entsprechenden Steckdosen anzuschließen.
4. Steuerklemmen mit dem Münzautomaten verbinden – 12V für die Stromversorgung des Münzautomaten, Steuerausgänge des Münzautomaten mit den Steuerklemmen.

Hinweis

- Die Anlage darf nur von einer Person mit entsprechender elektrotechnischer Qualifikation ausgeführt werden.
- Vor der Inbetriebnahme ist eine Ausgangsrevision der Elektroinstallation gemäß geltenden Normen durchzuführen.
- Der Betreiber hat für regelmäßige Revisionen der Elektroanlage gemäß örtlich geltenden Normen und Vorschriften zu sorgen.

Anmerkung

- Die Verbindung mit den Steuerklemmen kann auch mittels eines 6-adrigen Kabels erfolgen – die linken Pole der Klemmen auf der Steuerplatine des Münzautomaten sind miteinander verbunden.

